

ProChip FLEX

1 Activación

Antes de poder utilizar su Prochip FLEX, tendrá que realizar por única vez la activación. Conecte el Prochip FLEX en su computador por medio del puerto USB. Descargue el programa gratuito Prochip FLEX en flex.mylaps.com y siga las instrucciones dentro de este manual.

Ahora, es fácil revisar el estado de batería de su Prochip FLEX, ver por cuanto tiempo su suscripción actual estará activa y renovar su suscripción solamente conectando su Prochip FLEX en el puerto USB de su computador.



2 Registro

Registre el Prochip FLEX en su cuenta gratuita en mylaps.com para ver, analizar y compartir todas sus prácticas y resultados de carrera en línea. Si la pista tiene un sistema MYLAPS instalado que esté conectado en línea, los resultados serán visibles automáticamente en su cuenta.

3 Instalación

El ProChip FLEX puede ser utilizado con la correa de tobillo, o con el soporte para el MYLAPS ProChip FLEX, el cual está disponible en nuestra tienda en línea en mylaps.com

4 Suscripción

Su ProChip FLEX incluye una suscripción que es válida por 1,2 o 5 años. Este periodo inicia tan pronto como usted active su chip con el programa ProChip FLEX manager. Puede ser extendido por otro 1, 2 o 5 años cuando este expire. Suscripciones adicionales pueden ser compradas en mylaps.com. Con una suscripción activada, su ProChip FLEX está cubierto por un seguro y garantía.

Advertencia: si el chip está atado a la bicicleta, por favor asegúrese de que este instalado correctamente. Un MYLAPS ProChip instalado incorrectamente puede causar accidentes peligrosos y serios. MYLAPS no se hace responsable de ningún daño o accidentes causados por un ProChip mal instalado. Por favor, verifique la posición correcta de instalación del chip para cada carrera con su organización.



ProChip FLEX



Chip de cronometraje para carreras y entrenamientos



En internet e in situ



Vista de FLEX Manager

La guía de inicio rápido también disponible en:
Disponible en <http://flex.mylaps.com>



Instrucciones

Diagnóstico: pase el mouse sobre estos objetos para más información

Botón Activar: para activar el chip

Estado de carga: indica cuánta carga le queda a la batería

Avisos: indique cómo prefiere que MYLAPS le envíe avisos cuando vaya a expirar su suscripción

LED: indicador de la vida útil y de la suscripción

NOTA:
El Transponder ProChip FLEX es compatible con USB 2.0 de alta velocidad

Pasos para activar el ProChip FLEX mediante FLEX Manager

PASO 1

Descargue el software de: <http://flex.mylaps.com>

PASO 2

Instale el programa. El software instalará ProChip FLEX Manager y los controladores USB necesarios.

PASO 3

Abra ProChip FLEX Manager. El programa tratará de localizar automáticamente el ProChip FLEX conectado.

ÚLTIMO PASO

Active su transponder ProChip FLEX mediante el botón **ACTIVAR** del programa.

Indicador LED de ProChip FLEX



- Comprobación del estado de la suscripción y del nivel de carga de la batería
- Agite el chip durante 10 segundos
- Coloque el chip en una superficie totalmente inmóvil • durante 5 segundos
- El chip se iluminará 2 veces seguidas:

Primera luz: Suscripción

- ✓ Verde: Suscripción activa
- ✗ Rojo: Suscripción expirada

Segunda luz: Batería

- ✓ Verde: Batería cargada
- ✗ Rojo: Poca batería