

Vista de FLEX Manager



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Pasos para activar el ProChip FLEX

mediante FLEX Manager

PASO 1:

Descargue el software de: <http://flex.mylaps.com>

PASO 2:

Instale el programa.

El software instalará ProChip FLEX Manager y los controladores USB necesarios.

PASO 3:

Abra ProChip FLEX Manager.

El programa tratará de localizar automáticamente el ProChip FLEX conectado.

ÚLTIMO PASO:

Active su transpondedor ProChip FLEX mediante el botón ACTIVAR del programa.

- 1 Instrucciones
- 2 Diagnóstico: pase el ratón sobre estos objetos para más información.
- 3 Botón Activar: para activar el chip.
- 4 Estado de carga: indica cuánta carga le queda a la batería.
- 5 Avisos: indique cómo prefiere que MYLAPS le envíe avisos cuando vaya a caducar su suscripción.
- 6 LED: indicador de la vida útil y de la suscripción.



Indicador LED de ProChip FLEX

Comprobación del estado de la suscripción y del nivel de carga de la batería

- Agite el chip durante 10 segundos.
- Coloque el chip en una superficie totalmente inmóvil durante 10 segundos.
- El chip se iluminará 2 veces seguidas:
 - o Primera luz: Suscripción
Y Suscripción activa
 - Y Suscripción caducada
 - o Segunda luz: Batería
Y Batería cargada
 - Y Poca batería

Para más información: flex.mylaps.com

Para más información: flex.mylaps.com