

Компоновка FLEX Manager



1 Инструкции

2 Диагностика: для получения дальнейшей информации наведите указатель мыши на отображаемые объекты

3 Кнопка активации: активация изделия

4 Состояние батареи: отображает уровень заряда батареи

5 Уведомления: изменение порядка отправки компанией MYLAPS уведомления о том, что ваша подписка скоро закончится.

6 Светодиод: индикатор времени эксплуатации и срока действия подписки

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Действия для активации изделия ProChip FLEX

с помощью FLEX Manager

ШАГ 1:

Загрузите программное обеспечение с веб-сайта:

<http://flex.mylaps.com>

ШАГ 2:

Установите программное обеспечение.

При этом выполняется установка программы ProChip FLEX Manager и необходимых USB-драйверов.

ШАГ 3:

Запустите программу ProChip FLEX Manager.

Программное обеспечение попытается автоматически обнаружить подключенное изделие ProChip FLEX.

ПОСЛЕДНИЙ ШАГ:

Выполните активацию транспондера ProChip FLEX, нажав кнопку ACTIVATE (АКТИВИРОВАТЬ) в программе.

Светодиодная индикация в ProChip FLEX

Проверка состояния подписки и уровня заряда батареи

- Потрясите устройство в течение 10 секунд
- Поместите устройство на полностью неподвижную поверхность на 10 секунд.
- Светодиод устройства мигнет 2 раза:
 - о Первое мигание: Подписка
 - Y подписка действует
 - Y срок действия подписки закончился
 - о Второе мигание: Батарея
 - Y батарея в норме
 - Y низкий уровень заряда батареи



Для получения дальнейшей информации flex.mylaps.com

Для получения дальнейшей информации flex.mylaps.com