Diseño del FLEX Manager

LEX Manager	N			5
Estado	MYLAPS	6 FLE	X Manager	Español
•	Por favor haga clic en el botón Activar para activar su suscripción			
	Conectado a internet	•	Su Transponder	Cargando batería
	Conectado a base cargadora	2	MyLAPS	4 Dins
2	* Transponder estă conectado	•	3731779	- 2 Dies
С	Fecha de expiración: miércoles 06 junio 2012	•	O Activar	3
		in mi		

* Color de Transponder en el imagen puede ser diferente que su MYLAPS FLEX Transponder

1 Instrucciones

- 2 Diagnóstico: coloque el ratón sobre estos objetos para obtener más información
- 3 Botón Activar: activa el transponder
- 4 Estado de la batería: vea cuánto carga le queda a la batería
- 5 Notificaciones: cambia como MYLAPS le informa sobre su subsctripción casi terminada

Guía de Inicio rápido en otras lenguas:



Disponible en http://flex.mylaps.com

MYLAPS

Guía de inicio rápido

Pasos para activar el transponder

usando FLEX Manager

Paso 1:

Descargue el software de: http://flex.mylaps.com

Paso 2:

Instale el software. El software instalará el FLEX Manager y el controlador para el soporte de conexión.

Paso 3:

Ejecute el FLEX Manager. El FLEX Manager intentará encontrar automáticamente un soporte conectado

Paso 4:

Conecte el soporte de conexión al ordenador.

Paso final:

Active el transpondedor insertándolo en el soporte de conexión y pulsando el botón "Activar" en el FLEX Manager.

Para más información vaya a flex.mylaps.com