

ProChip FLEX

1 Aktivierung

Bevor Sie den ProChip FLEX nutzen können, müssen Sie ihn einmalig aktivieren. Stecken Sie dazu den ProChip FLEX in den USB Port Ihres Computers. Laden Sie die gratis ProChip FLEX Manager Software, die sich auf flex.mylaps.com befindet, herunter und folgen Sie den weiteren Anweisungen, die Sie in dieser Broschüre finden.

Wenn man den ProChip FLEX in den USB Port des Computers einsteckt, kann man nun den Batteriestatus des ProChips einsehen, schauen, wie lange das Abonnement noch gültig ist sowie das Abonnement verlängern.



2 Registrierung

Registrieren Sie Ihren ProChip FLEX auf Ihrem gratis online Account auf mylaps.com, um Ihre Trainings- und Wettkampfergebnisse zu sehen, zu analysieren und zu teilen. Wenn auf der Bahn, auf der Sie trainieren oder einen Wettkampf haben, das MYLAPS System installiert ist und dieses online ist, sind Ihre Ergebnisse automatisch auf Ihrem Account sichtbar.

3 Befestigung

Der ProChip FLEX kann mit dem mitgelieferten Knöchelband genutzt werden, oder mit der MYLAPS ProChip FLEX- Radhalterung, die in unserem Webshop mylaps.com erhältlich ist.

4 Abonnement

Der neue ProCHIP FLEX kann mit einem 1, 2 oder 5-jährigen Abonnement erworben werden. Die Laufzeit beginnt, sobald Sie den ProChip im Flex Manager aktivieren. Wenn das Abonnement ausläuft, können Sie den ProChip wieder für 1, 2 oder 5 Jahre verlängern.

Die Verlängerungen können Sie auf mylaps.com kaufen. Mit einem aktiven Abonnement steht der ProChip Flex unter Garantie.


Warnung: Versichern Sie sich, dass der Chip ordnungsgemäß an dem Fahrrad befestigt ist. Ein falsch angebrachter MYLAPS ProChip kann gefährlich werden und zu schweren Unfällen führen. MYLAPS nimmt keinerlei Verantwortung für Verletzungen und Unfälle, die durch falsche Befestigung des ProChips verursacht wurden. Bitte überprüfen Sie die korrekte Chip Befestigung und Position vor jedem Rennen mit der Organisation.

NEU!

ProChip FLEX

**Zeitmesschip
für Wettkampfs-
und Trainings-
ergebnisse**

Online und vor Ort




mylaps.com



MYLAPS
SPORTS TIMING

ProChip FLEX Manager layout

Verfügbar und mehr Information auf <http://flex.mylaps.com>



So aktivieren Sie Ihren ProChip FLEX mit dem FLEX Manager

SCHRITT 1

Verbinden Sie den ProChip Flex über USB mit Ihrem Computer. Laden Sie die Software herunter: <http://flex.mylaps.com>

SCHRITT 2

Installieren Sie die Software Die Software installiert den ProChip FLEX Manager und die erforderlichen USB-Treiber.

SCHRITT 3

Starten Sie den ProChip FLEX Manager. Die Software wird automatisch versuchen, den angeschlossene ProChip FLEX zu finden.

LETZTER SCHRITT

Aktivieren Sie Ihren ProChip FLEX Transponder durch Drücken der Schaltfläche **ACTIVATE** innerhalb der Software.

LED-Anzeige ProChip FLEX



HINWEIS:
Der ProChip FLEX Transponder ist kompatibel mit USB 2.0 Full Speed



- Abonnement-Status und Batteriestatusprüfung
- Schütteln Sie den Chip für 10 Sekunden
- Legen Sie den Chip für 10 Sekunden auf einer geraden Oberfläche ab
- Der Chip zeigt 2 Leuchtanzeigen:

Erste Anzeige: Abonnement

- Grün: Abonnement OK
- Rot: Abonnement abgelaufen

Zweite Anzeige: Batterie

- Grün: Batterie OK
- Rot: Batteriestand niedrig