


# Présentation FLEX Manager



\* Couleur du transpondeur dans image peut être différent de votre transpondeur MYLAPS FLEX

- 1 **Instructions**
- 2 **Diagnostiques:** déplacez votre souris au-dessus de ces objets pour obtenir de plus amples informations.
- 3 **Bouton d'Activation:** activez votre transpondeur
- 4 **État de la batterie:** permet de vérifier l'état de charge de votre batterie
- 5 **Notifications:** permet de changer comment vous recevez des notifications de MYLAPS quand votre abonnement est bientôt expiré.

Guide de démarrage rapide aussi dans autres langues



Disponible sur <http://flex.mylaps.com>

## Guide de démarrage rapide

Étapes d'activation de votre transpondeur FLEX

avec FLEX Manager

### Étape 1:

Téléchargez le logiciel depuis:  
<http://flex.mylaps.com>

### Étape 2:

Installez le logiciel.  
Le logiciel installe le FLEX Manager et le pilote pour le chargeur.

### Étape 3:

Démarrez le FLEX Manager.  
Le FLEX Manager va rechercher automatiquement si un chargeur est connecté.

### Étape 4:

Connectez le chargeur à l'ordinateur.

### Étape Finale:

Activez votre transpondeur en l'insérant dans le chargeur, puis en appuyant sur le bouton "Activer" du FLEX Manager